

**Teräspiipun kiinnityksen avaaminen huoltotilanteita varten.** Tämä ohje soveltuu kaikkiin huoltotilanteisiin, joissa saunan teräspiippua täytyy väliaikaisesti nostaa tai siirtää esimerkiksi kiukaan vaihdon tai piippumallisen vedenlämmittimen vaihdon vuoksi.

## Vaihe 1 – kiristyspanta

Löysää hieman teräspiipun mustan sadekauluksen kiristyspantaa ristipääruuvimeisselillä, jotta piippua on mahdollista liikuttaa ylös tai alaspäin sadekauluksen kohdalla (älä avaa kiristyspannan lukitusta täysin auki).



## Vaihe 2 – Piipun nostaminen

Nosta eristettyä piipun osaa (WHP1500) mahdollisine jatkeineen ylöspäin, jotta alla oleva vaihdettava tuote voidaan irrottaa piipusta. Nostoa varten tarvitaan usein kaksi henkilöä, koska eristetty piippu on painava. Toinen henkilö voi nostaa piippua katolla, ja toinen samanaikaisesti saunan sisäpuolella.



Esimerkkikuvassa eristetty piippu (WHP1500) nostetaan eristetyn savupellin päältä pois. Savupellin metallinen suojarahka on kiristetty kahdella ruuvilla eristetyn piipun kylkeen.

**HUOM: Kiukaan, vedenlämmittimen tai savupellin päältä nostettu eristetty piippu on tuettava väliaikaisesti, jotta se ei pääse putoamaan!**

## Vaihe 3 – Viimeistely

Kun uusi kiuas tai muu lisävaruste on asennettu paikoilleen, voidaan piipun väliaikainen tuenta poistaa, ja laskea piippu takaisin paikalleen. Varmista lopuksi, että kaikki liitoskohdat ovat tiiviisti kiinni toisissaan.

Kiristä lopuksi **vaiheessa 1** mainittu sadekauluksen kiristyspanta kumikauluksen yläosan ympärille. Varmista samalla, että sadekauluksen kumiosa ei jää taitoksiin: kumiosan tulee olla kuvassa osoitetulla tavalla, jotta sadevesi ohjautuu aina alaspäin.