

Kiukaan ulkokuorien irrotus- ja vaihto-ohje peltikuorisissa malleissa.
Ei koske Legend, SL tai DUO-malleja.

Puukiukaan ulkokuoret on kiinnitetty runkoon poraruuveilla kiukaan edestä ja takaosasta.
Etupuolella olevat ruuvit (2 kpl) löytyvät lasiluukun molemmin puolin alla olevan kuvan mukaisesti.



1. **Avaa etuosan ruuvit (2 kpl) lasiluukun kummaltakin puolelta.**

Kiukaan takana olevat ruuvit (2 kpl) sijaitsevat kuoren ylä- ja alaosassa alla olevan kuvan mukaisesti.



2. **Avaa takaosan ruuvit (2 kpl) kuoren ylä- sekä alalaidasta.**
3. **Kun kaikki kiinnitysruuvit on avattu, kuoren voi poistaa kiukaasta nostamalla sen kokonaisena ylöspäin.**
4. **Uusi kuori lasketaan rungon päälle, kunnes kuori asettuu oikeaan korkeuteen. **Tarkista korkeus ylä- ja alaosasta, sekä lasiluukun ympäriltä.****
5. **Kiinnitä kaikki kiinnitysruuvit takaisin paikoilleen.**